

# Прайс-лист СарКлимат Демонтаж Канальный saratov

## Демонтаж кондиционера

### Спеццена на демонтаж (при последующем монтаже)

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м<sup>2</sup>) — **7500 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м<sup>2</sup>) — **8250 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м<sup>2</sup>) — **9000 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м<sup>2</sup>) — **9750 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м<sup>2</sup>) — **10500 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м<sup>2</sup>) — **11250 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м<sup>2</sup>) — **12000 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м<sup>2</sup>) — **12750 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м<sup>2</sup>) — **13500 руб.**

### Дополнительные работы

Сохранение фреона при демонтаже — **1500 руб.**

## Установка кондиционера

### Спеццена (при покупке кондиционера)

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м<sup>2</sup>) — **9100 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м<sup>2</sup>) — **10400 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м<sup>2</sup>) — **11700 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м<sup>2</sup>) — **13000 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м<sup>2</sup>) — **14300 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м<sup>2</sup>) — **15600 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м<sup>2</sup>) — **16900 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м<sup>2</sup>) — **18200 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м<sup>2</sup>) — **19500 руб.**

## **Материалы**

### **Фреоновая трасса**

Медная труба 1/4 + 3/8 - мощность 7-12 BTU — **1650 руб./м**

Медная труба 1/4 + 1/2 - мощность 13-18 BTU — **2100 руб./м**

Медная труба 1/4 + 5/8 - мощность 24-36 BTU — **2500 руб./м**

Медная труба 3/8 + 5/8 - мощность 36-42 BTU — **2900 руб./м**

Медная труба 3/8 + 3/4 - мощность 48-60 BTU — **3200 руб./м**

Медная труба 1/2 + 3/4 - мощность 60-70 BTU — **3400 руб./м**

### **Воздуховоды и распределение**

Воздуховоды (оцинкованные) — **от 900 руб./м.п.**

Воздуховоды гибкие утеплённые — **от 1200 руб./м.п.**

Решётка/диффузор — **от 1500 руб./шт.**

Шумоглушитель — **от 4000 руб.**

Отводы (90°/45°) — **от 600 руб./шт.**

Тройники (разветвители) — **от 800 руб./шт.**

### **Крепёж и защитные элементы**

Кронштейны для наружного блока — **от 1500 руб./пара**

Подвесы для внутреннего блока — **1000 руб.**

Виброопоры — **от 1500 руб.**

Козырёк — **от 5500 руб.**

### **Коммуникации и кабель-каналы**

Дренажная трубка — **200 руб./м**

Сетевой кабель — **200 руб./м**

Декоративный короб 60x60 — **от 750 руб./м**

Декоративный короб 16x16 — **от 350 руб./м**

### **Прочие элементы**

Помпа дренажная — **от 3500 руб.**

Зимний комплект для кондиционера — **от 3500 руб.**

### **Высотные работы**

Альпинист — **от 10000 руб.**

Автовышка — **от 10000 руб.**

Работа с лестницы (до 3 м) — **1500 руб.**

Выход в корзину — **2000 руб.**

Аренда ножничного подъёмника (доставка отдельно) — **от 3500 руб/сут**

### **Дополнительные услуги**

Разборка/сборка потолка Армстронг — **250 руб./м**

Демонтаж/монтаж стеклопакета — **от 1000 руб.**

Установка на траверсы — **от 2000 руб.**

Боковой монтаж — **от 2500 руб.**

Установка помпы (дренажного насоса) — **от 3500 руб.**

Установка зимнего комплекта — **от 5800 руб.**

### **Диагностика и выезд**

Выезд за город (за 1 км) — **50 руб/км**

Замер — **1500 руб.**

Выезд мастера без оказания услуг (полупром) — **1500 руб.**

### **Наши стандарты при демонтаже кондиционера:**

- Демонтируем с сохранением фреона. Перед снятием аккуратно сливаем хладагент в наружный блок - без утечек. Его можно использовать повторно при установке
- Вакуумирование при повторной установке. Удаляем влагу и воздух для защиты

компрессора и корректной работы

- Снимаем внутренний блок из потолка аккуратно. Работаем через сервисный люк или демонтируем часть потолочной панели - без повреждений потолка и облицовки
- Демонтаж без следов и повреждений. Снимаем кассету, дренаж и трассу бережно - не повреждаем плитку, стены, потолок
- После демонтажа - убираем за собой. Выносим мусор, снимаем крепления, заделываем отверстия (при необходимости). Всё остаётся в порядке
- Изолируем и герметизируем все соединения. Ничего не попадает внутрь стены или магистрали
- Демонтаж дренажного насоса (если установлен). Снимаем насос, отсоединяем трубки и кабель - без повреждений
- Используем строительный пылесос при демонтаже. Работаем чисто - без пыли, грязи и следов на объекте
- Если планируется новая установка - рассчитываем трассу заново. Подбираем длину, уклон, изоляцию. Используем медные трубы по ГОСТу
- Отключение и Демонтаж наружного блока и трассы. Отсоединяем фреоновую магистраль и дренаж. Все соединения герметизируем от пыли и влаги